

Reinigungs- & Pflegeanweisung

(1)

Laminatböden - Laminat, verleimt und Click

Grundlagen:

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

Vorbeugende Maßnahmen:

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden.

Unterhaltsreinigung:

Leichtere Verschmutzungen sollen trocken möglichst mit einem leistungsstarken Staubsauger / Bürstsauger, wie dem **RZ Bürstsauger Profi**, entfernt werden.

Leimentfernung:

RZ Boden Fleckenlöser wird auf Leimreste bzw. Leimschlieren aufgesprüht und 1 – 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend Rückstände mit einem weißen, kratzfreien Pad oder einem Kunststoffspachtel bearbeiten und entfernen. Gelösten Leim aufnehmen und mit klarem Wasser (nebelbefeucht und abschnittsweise) nachbearbeiten, vorher jedoch Farb- und Materialbeständigkeitsprüfung an verdeckter Stelle durchführen.

Laufende Unterhaltsreinigung:

Je nach Schmutzanfall sollte der Boden kontinuierlich gereinigt werden. Staub und Verschmutzungen werden schlieren- und rückstandsfrei entfernt. Zusätzlich verlängert sich die Lebensdauer des Bodenbelages. Der wertvolle Belag wird durch hochwertige Pflegekomponenten geschützt.

Für die laufende Unterhaltsreinigung soll eingesetzt werden: Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege **RZ Laminat Wischpflege** (opt. auch **RZ PURE Laminat Wischpflege**) in einer Anwendungskonzentration von 1:100 verdünnt (= 80 ml auf 8 – 10 Liter Wischwasser) einsetzen. Der Boden wird hiermit in einem Arbeitsgang mit **RZ Klapphalter** und **RZ Feinfaser-Mopp** nebelbefeucht gereinigt und gepflegt. Die Unterhaltsreinigung sollte ausschließlich mit **RZ Laminat Wischpflege** erfolgen; ein Wechsel auf einen anderen Reiniger kann die besondere Pflegewirkung negativ verändern.

Wichtiger Hinweis: Laminat-, Parkett- und Holzbeläge nie längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da sie speziell im Kantenbereich Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern (Quellen) oder schwarz anlaufen. Bei der Reinigung deshalb stets darauf achten, dass nach Möglichkeit nebelbefeucht – mit ausgewrungemem Tuch oder **RZ Feinfaser-Mopp** – gewischt wird und keine Pfützen auf dem Boden verbleiben.

Entfernung von Flecken und Gummiabstrichen:

Hartnäckige Flecken und Gummiabstriche, die nicht mit der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit **RZ Boden Fleckenlöser** in Verbindung mit einem Tuch oder weißem / grünem Pad entfernen. **Vorsicht:** Das Produkt entfernt auch Pflegefilme. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN VOB 18365 Bodenbelagsarbeiten. Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand der Technik. Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller beachten.

Stand : 28.12.2010

16

REV 2.0